

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE - MOQUETTE WILTON

QUELQUES CONSEILS POUR NETTOYER LES MOQUETTES

Pour conserver votre moquette en bon état et conserver son aspect d'origine, il suffit de garder à l'esprit quelques règles simples.

Vous avez installé votre tapis il y a quelques semaines et maintenant des fils se détachent

à la surface. C'est une réaction normale du tapis. Vous pouvez marcher dessus sans aucun problème. Cette bourre disparaîtra facilement lorsque vous passerez l'aspirateur. Essayez d'éviter d'utiliser l'aspirateur seulement les premières semaines après l'installation.

ENTRETIEN DE LA MOQUETTE

Il est recommandé de passer l'aspirateur au moins une fois par semaine pour éviter que la poussière ne pénètre dans le tapis et pour l'extraire avant qu'elle n'atteigne la racine du fil. L'aspirateur doit être passé dans le sens du

fil, afin que le mouvement naturel de la laine ne soit pas endommagé. L'entretien périodique est le secret d'un tapis resplendissant avec une fraîcheur et une longue durée de vie garanties.

LE NETTOYAGE

Si l'entretien de la moquette est régulier, vous n'avez pas besoin de procéder à un nettoyage en profondeur avant environ un an, voire plus (même pour les tapis de couleur claire. Lorsque votre moquette va se salir, vous pouvez demander à un nettoyeur professionnel de le faire, ou vous pouvez le faire vous-même. Dans ce dernier cas, nous vous recommandons de l'essayer d'abord sur une petite surface et

de suivre les instructions du fabricant du tapis. Nous vous recommandons également d'utiliser le produit de nettoyage de haute qualité car des produits de mauvaise qualité pourraient laisser des traces.

Pour plus d'instructions de nettoyage, voir james.eu

ÉLIMINATION DES TACHES

Les taches doivent être traitées de préférence immédiatement.

TACHES FRAÎCHES

Humidifiez immédiatement un chiffon en coton avec de l'eau froide, essorez-le et placez-le sur la tache. Laissez-le en place, sans frotter, jusqu'à ce qu'il soit sec. Ne pas tamponner car cela pourrait causer des dommages permanents au tapis. Et n'utilisez jamais de savon !

TACHES PERSISTANTES

Traitez selon les instructions sur le disque James Stainedisc ou sur le site James.

Via ce lien, vous pouvez trouver environ 1400 solutions pour différentes taches !

James Stainwonder, James Stainspray et James Water ont été testés sur nos différentes qualités de tapis et peuvent être utilisés sur presque toutes nos qualités.

Si vous avez des doutes sur le traitement, ne prenez aucune mesure et laissez sécher la tache. Consultez le site Web de James www.james.eu, envoyez un e-mail à james@james.eu ou appelez la ligne James pour plus de conseils (+31 77 327 80 08).

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE - MOQUETTE WILTON

PRÉVENTION

Placez des paillasson devant la porte de la maison pour retenir la saleté. Cela empêchera la saleté extérieure de pénétrer sur votre tapis. Changez vos filtres à air pour réduire les particules de poussière en suspension dans l'air.

Pour ranger votre tapis, enroulez-le toujours face vers l'extérieur, en l'enveloppant dans un tissu pour une protection optimale. Ne le pliez pas et ne le rangez pas dans un sac en plastique étanche.

Si le sol de votre maison est en partie recouvert de moquette et en partie dur, veuillez prêter attention aux points suivants. Après avoir nettoyé le sol dur avec du

savon, rincez-le soigneusement à l'eau claire.

Les résidus de savon séchés sur un sol dur sont transportés vers le tapis par les semelles. Ces résidus de savon collants salissent le tapis plus rapidement.

Le salon est souvent utilisé intensivement. Un couloir d'usure peut se former rapidement. De plus, les endroits où vous vous asseyez régulièrement se salissent plus rapidement.

Astuce : si possible, retournez fréquemment le tapis à 90° ou 180° de degrés, éventuellement après un entretien intermédiaire par vous-même.

CONSEILS

1. Si un fil ou une touffe se détache du reste, coupez-le à la hauteur du poil environnant avec des ciseaux ; surtout ne l'arrachez pas !

2. Placez des patins sous les pieds de vos meubles et ne traînez pas de meubles lourds sur le tapis.

3. Ne pliez jamais un tapis : roulez-le afin d'éviter que le dos ne se brise. Surtout, ne battez jamais votre tapis.

4. Électricité statique : La cause prédominante, surtout en hiver, est la sécheresse de l'air intérieur. Le meilleur moyen d'éviter l'apparition de ce phénomène électrostatique est de recréer une humidité naturelle, disons entre 55 et 65

% d'humidité relative (regardez votre hygromètre), en plaçant des plantes dans la pièce et/ou en utilisant des saturateurs d'eau ou des humidificateurs. Il existe également des produits antistatiques qui peuvent être vaporisés à la surface des tapis : consulter un spécialiste.

5. Effet tacheté... A ne pas considérer comme une tache ou un défaut ! Les tapis à poils ras présentent parfois, après leur pose, des taches claires ou sombres. Ce phénomène, inhérent à ce type de revêtement de sol, est appelé « ombrage ». Il ne s'agit donc pas d'un défaut de fabrication. L'impression de taches est provoquée par le jeu de la lumière sur les zones où le velours est posé selon un angle différent.